



Sibegas

Manual de uso y Mantenimiento de Equipo de Regulacion

PUESTA EN MARCHA:

- Compruebe que toda la instalación es estanca.
- Asegúrese que la válvula de salida está cerrada.
- Abra lentamente la válvula de entrada.
- Proceda a rearmar el regulador, según ficha técnica de fabricante del regulador.
- Compruebe que las presiones son las correctas, según el etiquetado del equipo.
- Abra lentamente la válvula de salida hasta llenar la instalación.
- Una vez realizada la puesta en marcha, coloque todos los dispositivos de rearme en su sitio.

CONSEJOS PARA EVITAR LA INTERVENCION DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD:

- No supere el caudal máximo del equipo.
- No alimente el conjunto con una presión superior o inferior a los valores indicados.
- No efectúe la purga de la instalación con el regulador colocado.
- No alimente instalaciones ON/OFF si estas están colocadas inmediatamente después del equipo.

VERIFICACION PERIODICA:

Se recomienda una revisión periódica para una buena eficiencia del equipo y de los dispositivos de seguridad, dependiendo de las condiciones de trabajo.

Fabricado por SIBEGAS, S.L.U.

SIBEGAS, S.L.U.

Avda. Camino de lo Cortao, 28 A, Nave 1 ▪ 28703 San Sebastián de los Reyes (MADRID) ESPAÑA
tel: 916 590 980 ▪ e-mail: comercial@sibegas.com